BONDEX PENNARELLO PER RITOCCHI

- Per piccoli danni sulla superficie del legno da interno, per esempio graffi e superfici usurate.

- Per pannelli murali,profili, porte e mobili.
- Adatto per tinte coprenti e trasparenti.

1. Descrizione generale

1.1	Nome	BONDEX PENNARELLO PER RITOCCHI
1.2	Produttore	PPG Coatings Deutschland GmbH
1.3	Tipo di prodotto	BONDEX Pennarello per ritocchi è un prodotto all'acqua a base di acrilico.
1.4	Uso	Per tante superfici trattate in legno da interno, come porte e mobili, pannelli murali e altri elementi in legno.
1.5	Effetto del prodotto	Per colorare da chiaro a scuro piccoli danni sulla superficie del legno, come graffi, giunture, angoli e bordi danneggiati. Per correggere superfici usurate.
1.6	Tinte	Faggio (Buche), Rovere Medio (Eiche mittel), Ciliego (Kirschbaum), Noce Medio (Nussbaum mittel),noce scuro (Nussbaum dunkel), Mogano (Mahagoni), Bianco (Weiss), Nero (Schwarz). **Importante:** Nella miscelazione, lavorare prima con una tinta chiara e poi, dopo l'essiccazione rielaborare con una tinta più scura.
1.7	Aspetto	Pronto all' uso
1.8	Confezione	10 ml

2. Composizione

2.1	Sostanze legante	Acrilico

BONDEX PENNARELLO PER RITOCCHI

2.2	Solventi	Acqua
2.3	Contenuto VOC	Questo prodotto non è sottoposto alle direttive COV.
2.4	Pigmenti	Organici e inorganici
2.5	Additivi	Si

3. Dati tecnici

3.1	Densità	1,0 – 1,17g/cm^3
3.2	Viscosità	Liquido
3.3	Odore	Quasi inodore. Dopo l'essiccazione.
3.4	Consumo	Dipende dallo stato della superficie.
3.5	Tempo di essiccazione	Asciutto al tatto dopo alcuni minuti. Resistente: dopo circa 15 minuti Dipende dalla quantità applicata (23°C/ 60% relativa umidità). Con temperature basse e/o alta umidità dell' aria si allunga il tempo di essiccazione.
3.6	Diluizione	Usare non diluito.
3.7	Conservabilità	In confezione originale durata > 2 anni . Chiudere bene la confezione dopo l'uso. Depositare e trasportare al fresco e all' asciutto. Se il pennarello non viene usato per un lungo periodo, detergere la punta del pennarello con acqua. Questo vale pure per il „Ringwasher“ anello in gommapiuma grigio che si trova nella parte della filettatura. Sostituire punte rinsecchite o consumate con una nuova.

BONDEX PENNARELLO PER RITOCCHI

4. Fondo

4.1	Genere di fondo	Legni pretrattati adeguatamente (vedi 4.3). Non trattare superfici rivestite con materiale sintetico, pavimenti in laminato e parquet prefinito. Non usare su PVC tenero e materia PP/PE.
4.2	Tipo di fondo	Il fondo deve essere asciutto, pulito, solido, privo di grasso, olio e colla.
4.3	Pretrattamento	Togliere sporcizia, cera, grasso, muffa e strati di vernice vecchia. Non levigare le superfici con lana di acciaio. Pericolo formazione di macchie di ruggine. Rimuovere sporcizie con una spazzola adatta. Usare solo materiale dello stesso lotto per un lavoro.
4.4	Umidità legno	max. 18 %

5. Lavorazione

5.1	Modo di applicazione	Colorare/picchiettare
5.2	Indicazioni di lavorazione	Agitare bene il pennarello per circa 10 secondi con la punta all' ingiù con il tappo chiuso. Si deve sentire la palla miscelazione. Rimuovere il tappo, tenere il pennarello con la punta all'insù, Premere una volta la punta della fibra. Poi comprimere la punta della fibra per circa 2 secondi su un fondo non assorbente. Nell' intervallo di 2 secondi pompare circa 10 volte, finché la punta è piena di colore. Stop! Fare prima una prova su una parte non visibile. Per trovare la tonalità giusta, applicare il prodotto prima su una pellicola in plastica trasparente e confrontare con la superficie da ritoccare o fare prima una prova su una parte non visibile. Per esempio la parte inferiore del piano di un tavolo. Per essere sicuri scegliere sempre una tinta chiara! Poi lavorare dal chiaro allo scuro. Lavorazione ed essiccazione non con temperature sotto i +10°C e/o relativa umidità d'aria > 80%.

BONDEX PENNARELLO PER RITOCCHI

5.3 Uso

Imprimere leggermente - ritoccare con pennellate veloci.
Se la punta della fibra è troppo bagnata per troppi pompaggi, asciugare con un pezzo di carta.
Colorare i graffi e togliere il colore restante con un pezzo di carta.
Sfumature leggere di colore possono essere raggiunte, se si picchietta un panno di cotone con la punta del pennarello per ritocchi e si passa leggermente con il panno sulla superficie.
Su fondi usurati aprire con una spatola i pori, cosi che possano assorbire il liquido.
Cosi la superficie diventa strutturalmente reticolata.

5.4 Pulizia degli attrezzi

Con acqua

6. Indicazioni di sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca.
Non aspirare i vapori.
A contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare subito accuratamente con acqua.
Consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l' etichetta.
In casi di emergenza contattare il centro veleni .
Ulteriori informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza.

7. Smaltimento

Non disperdere residui di prodotto nella canalizzazione, acque o terra. Confezioni completamente vuote possono essere portate al riciclaggio. Portare residui di prodotto ai centri di raccoglimento competenti. Codice CER 080112

.

8. Indicazioni generali

Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggio.
Conservare soltanto in confezioni originali.

Questa scheda ha il compito di informare sui possibili utilizzi del Bondex Pennarello per ritocchi in modo serio senza impegno. I dati tecnici si basano su anni di esperienza ma non esonerano l' utilizzatore di verificare lo scopo previsto del prodotto. A causa dei molteplici impieghi e modi di applicazione si deve escludere ogni impegno e responsabilità da parte del produttore. In caso di dubbio rivolgersi ai tecnici competenti. Contattando i tecnici non si instaura un rapporto di consulenza. La presente scheda sostituisce ed annulla la validità delle precedenti.

(D) PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1 - D - 44805 Bochum - Germany
Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.bondex.de

BONDEX PENNARELLO PER RITOCCHI

(D) PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1 - D - 44805 Bochum - Germany
Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.bondex.de