

Codice prodotto:	**12xx03**
Nome prodotto:	**Gori Schiarente per legno esterno**
Consigliato per:	**Tutti i legni per esterni**
Dimensioni disponibili:	**1 L**

1. Descrizione del prodotto

1.1	***Tipo prodotto:***	Sostanza acquosa composta da sostanze detergenti, appositamente studiate per il legno naturale.
1.2	***Produttore:***	PPG Industries - Gladsaxevej 300 - 2860 - Søborg - Danimarca Telefono: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com
1.3	***Effetto del prodotto:***	Gori Schiarente per legno esterno pulisce e ravviva le superfici in legno. Con Gori Schiarente per legno esterno (puro) può essere riprodotta la tonalità di colore del legno originale. Con il ravvivante vengono rimossi sporcizia, muffe e residui dalle superfici in legno (diluito).
1.4	***Confezionamento:***	Flacone sagomato da 1.000 ml con sigillo a prova di bambino.
1.5	***Gamma di colori:***	Incolore.
1.6	***Forma di fornitura:***	Pronto per l'uso.

2. Composizione

2.1	***Solventi:***	-
2.2	***Additivi:***	Ingredienti ai sensi della raccomandazione CE: Aqua, trideceth-9, Peg-8, acido ossalico, profumi.

3. Dati tecnici

3.1	***Densità:***	1,044 g/cm
3.2	***Viscosità:***	Liquido.
3.3	***Punto di infiammabili***	-



3.4	***Valore pH:***	0.5
3.5	***Livello di brillantezza:***	-
3.6	***Odore:***	Odore debole. Inodore dopo l'asciugatura.
3.7	***Quantità richieste:***	Molto concentrato.
3.8	***Diluizione:***	Aggiungere 1 tazza di concentrato (circa 125 ml) a 5 litri di acqua tiepida.
3.9	***Applicazione:***	Pulizia della superficie *(la patina grigia rimane intatta)* : Applicare il prodotto diluito in modo uniforme con una spugna. Strofinare accuratamente la superficie in legno con una spazzola morbida nel senso delle venature del legno. Sciacquare quindi bene con acqua e lasciare asciugare. Ravvivatura delle superfici in legno (si ottiene la tonalità di colore del legno originale): Applicare al legno il prodotto diluito con una spugna o un pennello. Lasciare agire per circa 20 minuti e ripetere. Spazzolare accuratamente con una spazzola nella direzione delle venature del legno. Sciacquare con acqua pulita. Rimuovere con attenzione le macchie ostinate con un tampone da carteggiatura. Trattamento finale: *GORI 36*
3.10	***Conservazione:***	Sigillare ermeticamente dopo l'uso. Conservare e trasportare in aree asciutte, fresche e al riparo dal gelo.
3.11	***Durata a magazzino:***	Data di scadenza: *(Per contenitori non aperti, correttamente conservati)* . Vedere l'etichetta (mese e anno) sul contenitore.

4. Istruzioni per l'uso

4.1	***Indicazioni generali:***	Agitare bene prima dell'uso. Non usare né lasciare che il substrato si asciughi a temperature inferiori a 10°C e/o a una umidità relativa superiore al 80%.
4.2	***Pulizia degli attrezzi:***	Con acqua calda.

5. Istruzioni di sicurezza

5.1	***Indicazioni generali:***	Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Per ulteriori informazioni, consultare le schede di sicurezza.
5.2	***Istruzioni generali:***	Non conservare in aree in cui viene preparato o conservato il cibo. Conservare solo nei contenitori originali. Non mescolare Bondex Hardwood Furniture Refresher con altri detergenti.



6. Smaltimento

6.1	***Smaltimento:***	Non gettare nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Riciclare solo gli imballaggi completamente vuoti.

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nel fornire informazioni affidabili, ma non vincolanti circa l'impiego di Bondex Hardwood Furniture Refresher. Le informazioni tecniche fornite si basano su anni di esperienza. Tuttavia, ciò non esime l'utente dalla responsabilità di verificare l'idoneità di Bondex Hardwood Furniture Refresher per lo scopo previsto. Non accettiamo tuttavia alcuna responsabilità in considerazione dell'ampia gamma di possibili applicazioni e processi. La pubblicazione della

presente scheda tecnica annulla la versione precedente.